



LACE SUPREME WIRELESS EARBUDS MANUAL

freshnrebel.com
#freshnrebel

Keep in touch:



BUTTONS & LED

3 sec. = ON
5 sec. = OFF



1 sec. | 3 sec.
▶ || 🔁 🔁 ✕

3 sec. | 1 sec.
- | ⏮

3 sec. | 1 sec.
+ | ⏭



Blinking white | Red | Blinking red
 | | 10%

Micro USB



charging



SET UP

EN

1. Charge



2. Turn Bluetooth on



3. Bluetooth pairing



Hold till LED blinks fast.



*Start Bluetooth pairing
from 'OFF' mode!*

4. Select + connect



KNOPPEN EN LED

3 sec. = AAN
5 sec. = UIT



1 sec. | 3 sec.
▶ || 🔁 🔁 ✕

3 sec. | 1 sec.
- | ⏪

3 sec. | 1 sec.
+ | ⏩



Knipperend wit



Rood



Knipperend rood



10%

Micro USB



opladen



1. Opladen



2. Bluetooth inschakelen



3. Bluetooth-koppeling



Vasthouden tot led snel knippert.



Start Bluetooth-koppeling vanuit modus 'UIT'!

4. Selecteren en verbinden




Klaar!

TASTEN UND LED

3 Sek. = AN
5 Sek. = AUS



1 Sek. | 3 Sek.
▶ || 🔁 🔁 ✕

3 Sek. | 1 Sek.
- | ⏮

3 Sek. | 1 Sek.
+ | ⏭



Weiß blinkend



Rot



Rot blinkend



Micro-USB



Lädt



1. Laden



2. Bluetooth einschalten



3. Bluetooth-Pairing



Halten, bis LED schnell blinkt



*Bluetooth-Pairing im
Modus „AUS“ starten!*

4. Auswählen + verbinden



Fertig!

PULSANTI E LED

3 sec. = ON
5 sec. = OFF



1 sec. | 3 sec.
▶ || ◂ ◃ ✕

3 sec. | 1 sec.
- | ◀◀

3 sec. | 1 sec.
+ | ▶▶



Bianco lampeggiante



Rosso



Rosso lampeggiante



10%

Micro USB



in carica



1. Ricarica



2. Attivazione del Bluetooth



3. Abbinamento Bluetooth



Tenere premuto fino a quando il LED lampeggia velocemente



Avviare l'accoppiamento Bluetooth dalla modalità "OFF"!

4. Selezione + connessione



BOTONES Y LED

3 seg. = ENCENDIDO
5 seg. = APAGADO



1 seg. | 3 seg.
▶ || 🔁 🔁 ✕

3 seg. | 1 seg.



3 seg. | 1 seg.



Parpadeando en blanco



Rojo



Parpadeando en rojo



Micro USB



cargar



1. Cargar



2. Activar Bluetooth



3. Asociación Bluetooth



Mantenlo pulsado hasta que el LED parpadee rápido.



¡Empieza la asociación Bluetooth en modo «APAGADO»!

4. Seleccionar + conectar



BOUTONS ET VOYANT

3 sec. = Marche
5 sec. = Arrêt



1 sec. | 3 sec.
▶ || 🔁 🔁 ✕

3 sec. | 1 sec.
- | ⏮

3 sec. | 1 sec.
+ | ⏭



Blanc clignotant



Rouge



Rouge clignotant



10%

Micro USB



chargement



1. Charger



2. Activer Bluetooth



3. Synchronisation Bluetooth



Appuyer jusqu'à un clignotement rapide.



Lancer la synchronisation Bluetooth à partir du mode "Arrêt" !

4. Sélectionner + connecter



BOTÕES E LED

3 seg. = LIGADO
5 seg. = DESLIGADO



1 seg. | 3 seg.
▶ || 🔒 🔒 ✕

3 seg. | 1 seg.
- | ◀◀

3 seg. | 1 seg.
+ | ▶▶



Branco a piscar



Vermelho



Vermelho a piscar



10%

Micro USB



a carregar



CONFIGURAÇÃO

PT

1. Carregar



2. Ligar o Bluetooth



3. Emparelhamento Bluetooth



Manter premido até o LED piscar rapidamente.



Iniciar o emparelhamento Bluetooth a partir do modo 'DESLIGADO' !

4. Selecionar + ligar



PRZYCISKI I DIODY

3 s = WŁ.
5 s = WYŁ.



1 s | 3 s
▶ || 🔁 🔁 | 🔁

3 s | 1 s
- | ⏪

3 s | 1 sec.
+ | ⏩



Migające białe



Czerwone



Migające czerwone



10%

Micro USB



taduje



1. Ładuje



2. Włączyć Bluetooth



3. Parowanie Bluetooth



Przytrzymać aż dioda zamiga szybko



*Parowanie Bluetooth
rozpocząć w trybie „WYŁ.”!*

4. Wybrać i połączyć



BUTOANE ȘI LED

3 sec. = PORNIT
5 sec. = OPRIT



1 sec. | 3 sec.
▶ || 🔁 🔁 ✕

3 sec. | 1 sec.
- | ⏪

3 sec. | 1 sec.
+ | ⏩



Alb intermitent



Roșu



Intermitent roșu



Micro USB



în curs de încărcare



1. Încărcați



2. Porniți Bluetooth



3. Asociere Bluetooth



Țineți apăsat până când LED-ul clipește rapid.



Începeți asocierea Bluetooth din modul 'Oprit'!

4. Selectați + conectați



GR

ΚΟΥΜΠΙΑ / LED

3 δευτ. = ON
5 δευτ. = OFF



1 δευτ. | 3 δευτ.
▶ || 🔒 🔒 | ✕

3 δευτ. | 1 δευτ.



3 δευτ. | 1 δευτ.



LED

Mic

Αναβοσβήνει λευκό



Κόκκινο



Αναβοσβήνει κόκκινο



10%

Micro USB



φόρτιση



1. Φόρτιση



2. Ενεργοποίηση Bluetooth



3. Ζεύξη Bluetooth



Κρατήστε μέχρι να αναβοσβήνει γρήγορα το LED.



Ξεκινήστε τη ζεύξη Bluetooth από κατάσταση απενεργοποίησης!

4. Επιλέξτε + συνδεθείτε



БУТОНИ / LED

3 сек. = ВКЛ.
5 сек. = ИЗКЛ.



1 сек. | 3 сек.
▶ || 🔒 🔒 ✕

3 сек. | 1 сек.
- | ◀◀

3 сек. | 1 сек.
+ | ▶▶



Премигва в бяло



Червен



Премигва в червено



Micro USB



зарежда се



1. Зареждане



2. Включете Bluetooth



3. Сдвояване чрез Bluetooth



Задръжете, докато светодиодаът премигва бързо.



Започнете сдвояване
чрез Bluetooth от режим
„ИЗКЛ.“!

4. Изберете + свържете



- EN** Hereby, Sitecom declares that this radio equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.freshnrebel.com
Operating frequency band: 2400 to 2483.5 MHz
Maximum radio-frequency power transmitted: 4 dBm
- NL** Sitecom verklaart hierbij dat dit radioapparaat voldoet aan de richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EG-verklaring van overeenstemming is beschikbaar op: www.freshnrebel.com
Gebruikte frequentieband: 2400 tot 2483,5 MHz
Maximaal uitgezonden radiofrequentievermogen: 4 dBm
- DE** Hiermit erklärt Sitecom, dass der Funkanlagentyp der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.freshnrebel.com
Betriebsfrequenzband: 2400 bis 2483,5 MHz
Maximale übertragene HF-Leistung: 4 dBm
- IT** Sitecom dichiara che questa apparecchiatura radio è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.freshnrebel.com
Banda di frequenza di funzionamento: da 2400 a 2483,5 MHz
Potenza massima delle frequenze radio trasmesse: 4 dBm
- ES** Por la presente, Sitecom declara que este equipo de radio cumple con la normativa europea 2014/53/EU. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de internet: www.freshnrebel.com
Banda de frecuencia de funcionamiento: 2400 a 2483,5 MHz
Potencia de radiofrecuencia máxima transmitida: 4 dBm
- PT** A Sitecom vem por este meio declarar que este equipamento de rádio cumpre o disposto na Diretiva 2014/53/UE. A versão integral da declaração de conformidade da UE está disponível na internet no seguinte endereço: www.freshnrebel.com
Banda de frequência de funcionamento: 2400 a 2483,5 MHz
Potência de radiofrequência máxima transmitida: 4 dBm
- FR** Sitecom déclare par la présente que cet équipement radioélectrique est en conformité avec la Directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse internet suivante : www.freshnrebel.com
Bande de fréquences opérationnelle : 2400 à 2483,5 MHz
Puissance fréquence radio maximale transmise : 4 dBm
- PL** Firma Sitecom niniejszym oświadcza, że urządzenie radiowe spełnia wymagania dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest pod adresem internetowym: www.freshnrebel.com
Pasmo częstotliwości pracy: 2400 do 2483,5 MHz
Maksymalna moc nadawanego sygnału radiowego: 4 dBm
- RO** Prin prezenta, Sitecom declară că acest echipament radio este în conformitate cu prevederile Directivei 53/2014 UE. Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: www.freshnrebel.com
Bandă de frecvență de funcționare: 2400 - 2483.5 MHz
Putere maximă de frecvență radio transmisă: 4 dBm
- GR** Με το παρόν, η Sitecom δηλώνει ότι αυτός ο ραδιοεξοπλισμός συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/Ε. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης για την ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση Internet: www.freshnrebel.com
Ζώνη συχνότητων λειτουργίας: 2400 έως 2483,5 MHz
Μέγιστη ισχύς μετάδοσης ραδιοσυχνότητων: 4 dBm
- BG** С настоящото Sitecom декларира, че това радио оборудване е в съответствие с изискванията на Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС се намира на следния интернет адрес: www.freshnrebel.com
Работна честотна лента: от 2400 до 2483,5 MHz
Максимална предавана радиочестотна мощност: 4 dBm